

LADUNGSSICHERUNG – WICHTIGSTE REGELN BEIM NIEDERZURREN

Erhöhung der Reibkraft zwischen den Ladungsgütern oder Ladung und Ladefläche durch die Vorspannkraft, die mit der Ratsche erzeugt werden kann.

- Geeignet für Ladung, die mit entsprechender Vorspannkraft belastet werden kann (z. B. Holzkisten)
- Nicht geeignet für höhere Gewichte oder für Ladung, die nicht mit hohem Anpressdruck belastet werden kann (z. B. Kartons)

